МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ, ФОТОНИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Кафедра вакуумной электроники Отчет по лабораторной работе Конвективная диффузия в молекулярно-электронных преобразователях

Работу выполнили	А.И.Белостоцкий
	Д.Е.Вовк
	А.Кадыров
	Г.Мусатов
Работу принял, оценка	

Содержание

1	Цель работы	2
2	Экспериментальная установка	2
3	Теоретические сведения 3.1 Математическое описание переноса тока в ЭЯ 3.2 Стационарный случай 3.3 Конвективная диффузия	3
4	Ход работы	6
5	Выволы	9

1 Цель работы

Исследование процессов протекания тока в молекулярно-оптическом преобразователе в стационарных и нестационарных условиях

2 Экспериментальная установка




Рис. 1: Молекулярно-электронный преобразователь

Принципиальная схема молекулярно-электронного преобразователя (МЭП) показана на рис. 1. Он представляет собой электродный узел – 2, помещённый в диэлектрическую трубку – 1, заполненную раствором электролита – 3. Внутри электродного узла установлены четыре плоских сетчатых электрода (аноды – 5 и катоды –6) , разделённые пористыми перегородками – 4.

Работа МЭП основана на том, что прохождение тока через электрохимическую ячейку в значительной степени определяется гидродинамическим движением раствора, вызванным действием внешних возмущений. В МЭП скорость химической реакции на электродах ЭЯ значительно больше скорости доставки к ним реагирующих веществ. В этом случае при протекании реакции в ЭЯ появляется градиент концентрации реагирующих веществ и перенос заряда в неподвижном электролите осуществляется с помощью диффузии ионов от одного электрода к другому. Если жидкость приходит в движение, то наряду с диффузией возникает конвективный перенос ионов, что резко изменяет скорость доставки реагирующих веществ к электродам и соответственно ток, идущий через ЭЯ.

В МЭП могут быть использованы различные окислительно-восстановительные реакции, например: йод-йодид, ферро-Феррицианид и др. При этом чаще всего электроды ЭЯ изготавливаются из металла, который не участвует в обмене катионами, а осуществляет только электронный обмен.

3 Теоретические сведения

3.1 Математическое описание переноса тока в ЭЯ

Математическая формулировка задачи для расчета тока, текущего через электрохимическую ячейку, сводится к решению уравнений гидродинамики и диффузии:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}, \nabla)\mathbf{v} = -\frac{\nabla \rho}{\rho} + \mathbf{j}\nabla \mathbf{v},\tag{1}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \tag{2}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\Delta n + (\eta, \nabla)n,\tag{3}$$

где ${\bf v}$ – скорость электролита, ${\bf p}$ – давление, ${\bf \rho}$ – плотность, ${\bf \rho}$ – вязкость жидкости, ${\bf n}$ – концентрация носителей тока (ионов трийодида), ${\bf D}$ – коэффициент их диффузии, ${\bf j}$ – плотность потока. В системе с плоскими электродами эти уравнения фактически являются одномерными.

В качестве граничных условий к уравнениями (1) – (3) используются следующие соотношения:

- Отсутствие потока активных ионов через диэлектрические поверхности.
- Уравнения, определяющие скорости электрохимических реакций в зависимости от концентрации ионов и скачка потенциала на границе электрод/электролит.

Кроме того, дополнительно накладывается интегральное соотношение, выражающее закон сохранения количества активных ионов

$$\iiint n(x, y, z, t)dV = V n_0, \tag{4}$$

где V – объем электролита, n_0 – равновесная концентрация.

Следует отметить, что система уравнение (1) - (3) является приближенной и не учитывает наличие в МЭЯ электрического поля и объемного заряда.

3.2 Стационарный случай

Как известно, величина а диффузионного тока, текущего через электрод, определяется выражением:

$$I_D = -eSD\nabla n,\tag{5}$$

где S – площадь электродов.

Используя соотношение (5)б получим вольт-амперную характеристику молекулярноэлектронной ячейки с неподвижным электролитом. Для простоты будем считать, что линейные размеры электродов много больше расстояния d между ними. В стационарном случае уравнение диффузии (3) имеет вид

$$\Delta n = 0 \tag{6}$$




Рис. 2: МЭЯ с плоскими проницаемыми электродами

Один из способов представления граничных условий:

$$n_a = n(d), n_k = n(-d), \tag{7}$$

$$\int_{-d}^{d} n(x,t)dx = 2dn_0, \tag{8}$$

$$n_a = n_k exp\left(\frac{eU}{kT}\right). (9)$$

Решение уравнения (6) имеет вид

$$n(x) = Ax + B \tag{10}$$

константы интегрирования определяются из условий (7) – (9) и записываются в виде:

$$A = \frac{n_0}{d} \tanh\left(\frac{eU}{2kT}\right),\tag{11}$$

$$B = n_0. (12)$$

Тогда ток, текущий через катод или анод:

$$I_D = -\frac{eSDn_0}{d} \tanh\left(\frac{eU}{2kT}\right) \tag{13}$$

При $U \gg \frac{kT}{e}$:

$$I_0 = -\frac{eSDn_0}{d} \tag{14}$$




Рис. 3: ВАХ МЭЯ с неподвижном электролитом

3.3 Конвективная диффузия

Если жидкость в ЭЯ приходит в движение под действием каких-либо внешних сил, то, наряду с диффузионным, появляется также конвективный ток, обусловленный увлечением ионов движущейся жидкостью. В линейном приближении конвективный ток пропорционален скорости движущейся жидкости V и определяется соотношением:

$$I_k = eSnV (15)$$

Для расчёта передаточной функции ЭЯ с плоскими сетчатыми электродами будем использовать модель Лакрама, которая предполагает, что электролит может свободно протекать через электродную систему. В то же время в плоскости анода и катода поддерживаются постоянные концентрации электролита: на аноде $n=2n_0$, на катоде $n=2n_0 \exp\left(-\frac{eU}{kT}\right)$. Скорость движения раствора под действием внешнего механического возмущения не зависит от координат и равна $V=V_0e^{i\omega t}$.

Найдем изменение тока через молекулярно-электронный преобразователь, вызванное протеканием электролита. В случае малых изменений механических величин можно ограничиться линейным приближением. В этом приближении ведем для удобства новую переменную c(x,t), которая определяется из выражения

$$n = n_0 \left(1 - \frac{x}{d} \tanh \left(\frac{eU}{2kT} \right) \right) + c(x, t) \tag{16}$$

Будем считать, что c(x,t) малая добавка к концентрации пропорциональна скорости течения жидкости. В этом случае уравнение конвективной диффузии (3) перепишем в следующем виде:

$$\frac{\partial c}{\partial t} - D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = V_0 e^{i\omega t} \frac{n_0}{d} \tanh\left(\frac{eU}{2kT}\right)$$
(17)

Учитывая граничные условия (9) - (11) выражение для c(x,t):

$$c(x,t) = i\frac{V_0 n_0}{d\omega} \tanh\left(\frac{eU}{2kT}\right) e^{i\omega t} \left(\frac{\operatorname{ch}\left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x\right)}{\operatorname{ch}\left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d\right)} - 1\right)$$
(18)

Подставляя (18) в (5), получим выражение для полного тока, текущего через систему:

$$I = -\frac{eSDn_0}{d} \tanh\left(\frac{eU}{2kT}\right) \left[1 - e^{i\omega t} (1 - i) \sqrt{\frac{1}{2\omega D}} V_0 \tanh\left((1 + i) \sqrt{\frac{\omega}{2D}} d\right)\right]$$
(19)




Рис. 4: Зависимость модуля выходного тока МЭП от частоты в условиях конвективной диффузии

4 Ход работы




Рис. 5: Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения стационарной ${\rm BAX}$

Для стационарного случая проводится измерение ВАХ, т.е. зависимости выходного тока ЭЯ в условиях стационарной диффузии от приложенной к электродам разности потенциалов. Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис. 5.

На генераторе сигналов (используется ЦАП) выставляется амплитуда переменного сигнала 0 мВ при произвольной частоте работы генератора. Частота в ходе измерения не изменяется. Величина смещения последовательно изменяется от 0 до 150 мВ в соответствии со значениями приведенными в верхней строчке таблицы 1 Сигнал подается на обе пары электродов молекулярно-электронного преобразователя и контролируется АЦП (канал 2). Суммарный ток с катодов подается на вход операционного усилителя, в обратной связи которого стоит сопротивление $R_3 = 1$ кОм

Выходное напряжение операционного усилителя измеряется АЦП (канал 1). Как видно из принципиальной схемы, выходной ток МЭЯ определяется соотношением:

$$I_D = \frac{U_2}{R}$$

После изменения смещения необходимо дождаться стабилизации выходного тока (канал 2). После этого ЦАП останавливается (кнопка "stop"), выставляется новое значение смещения и ЦАП запускается повторно. Полученные данные загружаются в Dadisp. В одно из окон загружается входной сигнал (канал 2), в другое – выходной сигнал (канал 1). Для анализа используются участки записи, соответствующие стабилизации выходного тока. Один отсчет АЦП соответствует 1 мкВ. Данные представлены в Таблице 1.

U, mV 2 10 20 15 30 40 50 100 150 $U, \, \text{mkV}$ 2000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 100000 150000 U, mkV 141766 179637 176282 178338 177799 175218 176260 178246 174868 I, mkA 141,766 179,637 176,282 178,338 177,799 175,218 176,26 178,246 174,868

Таблица 1: Измерение ВАХ

По данным Таблицы 1 построим зависимость I(U)




Рис. 6: ВАХ молекулярно-электронной ячейки с неподвижным электролитом

Зная значение I_0 (из графика), значение коэффициента диффузии носителей тока – D – и их равновесную концентрацию – n_0 – по формуле (14) можно оценить эффективную площадь электродов:

$$S = \frac{I_0 d}{eDn_0}$$

Измерения нестационарного (сигнального) тока проводятся с использованием установки, схема которой показана на рис. 7. Экспериментальный образец датчика оснащен электродинамическим механизмом для возбуждения механического воздействия. Принцип возбуждения основана том что сила, действующая на магнит, взаимодействующий с катушкой, пропорциональна величине этого тока. В свою очередь, данная сила эквивалентна силе инерции, т.е. ускорению. Таким образом, изучая зависимость выходного сигнала от тока в катушке возбуждения, можно получить АЧХ сенсора по ускорению с точностью до постоянного множителя (см. рис.)




Рис. 7: Принципиальная схема исследования конвективной диффузии в электрохимической ячейке МЭП

Сигнал возбуждения создается с помощью ЦАП, для чего выход ЦАП через электронику возбуждения сигналов 7 подключается к катушке. Величина сигнала возбуждения контролируется АЦП (канал 1). Выходные сигналы электроники для съема сигнала 2 также подключаются к входам АЦП (вход 2). В ходе выполнения измерений постоянное смещение на выходе ЦАП задается равным нулю, амплитуда выходного сигнала постоянной (рекомендуемое значение 25 мВ) а частота последовательно изменяется в диапазоне 0.1 – 20 Гц. Результаты измерений представлены в Таблице 2.

0,25 20 ν , Hz 0,10,51 10 $\Delta U_{in}, mk$ 200000 200001 200002 200003 200004 200005200006 200007 $\Delta U_{out} m k$ 94261 94907 93938 84415 72633 5471733250 20176 $\frac{\Delta U_{out}}{\Delta U_{in}}$ 0,4750,4700,4220,2740,1010,4710,3630,166 $\frac{\ln(\nu)}{\ln(\frac{\Delta U_{out}}{\Delta U_{in}})}$ -2,303 -1,609-0.6930,000 0,693 1,609 2,303 2,996 -0,752-0,745-0,756-0.863-1,013-1,296-1,794-2,294

Таблица 2: измерение АЧХ

По данным Таблицы 2 построим зависимость $ln(\frac{U_{out}}{U_{in}})(ln(\nu))$




Рис. 8: АЧХ в двойном логарифмическом масштабе

5 Выводы

1.В результате работы, мы исследовали процессы протекания тока в молекулярно-электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях.